

INFORMATION

Wohnungswasserzähler: Eine Messkapsel für alle Einbaufälle

Montagebeispiele für den Neubau

Die Ausführung der Anlage muss nach den technischen Regeln für Trinkwasserinstallationen, den Wasserlieferungsbedingungen sowie den Einbaurichtlinien von HAMBURG WASSER erfolgen.

Der gesamte Wasserverbrauch des Grundstücks muss lückenlos über HAMBURG WASSER-Wasserzähler erfasst werden. Bei zentraler Warmwasserbereitung sind ausschließlich HAMBURG WASSER-Warmwasserzähler zu verwenden.

Die Wasserzähler müssen jederzeit leicht zugänglich, ohne Behinderung ablesbar und auswechselbar sein. Sie sind grundsätzlich hinter der Wohnungsabspernung im Verfügungsbereich des jeweiligen Endverbrauchers in maximal 1,60 m Einbauhöhe zu installieren.

Details:

Bei der Unterputzinstallation (siehe Bild 1) muss die Befestigung der Unterbauteile (Einrohranschlussstück > EAS) fachgerecht ausgeführt sein. Die Chromteile dürfen nicht mittels Montageschaum oder Abspritzmasse festgesetzt werden.

Bei der Aufputzinstallation (siehe Bild 2) erfolgt die Befestigung des EAS mittels einer Einbauvorrichtung (Traverse). Alternativ können auch zwei Rohrschellen unmittelbar vor und nach dem EAS montiert werden.



Bild 1: Unterputzinstallation



Bild 2: Aufputzinstallation